



Diversey™

suma® Extend

D3

Средство Сума Экстенд Д3 Средство для удаления жировых загрязнений

Описание

Средство Suma Extend D3 - готовое жидкое моющее средство для удаления различных жировых загрязнений с поверхностей кухонного оборудования: печь, гриль, кухонная вытяжка, универсальная печь с опрокидывающим поддоном, посудомоечные машины и т.д.

Основные характеристики

Средство Suma Extend D3 - щелочное жидкое моющее средство для ручной очистки сильно загрязненных поверхностей на кухне: печи вытяжки, поверхности плит и т.д. Эффективное сочетание неионных веществ, щелочи и секвестрантов обеспечивает удаление различных видов жировых загрязнений и засохших остатков пищи. Специальная формула средства Suma Extend D3 делает его применение безопасным для использования на алюминиевых поверхностях.

Преимущества

- Эффективно проникает в загрязнения и оставляет поверхности чистыми и блестящими
- Эффективно при использовании пенного оборудования на вертикальных поверхностях
- Безопасно для алюминиевых поверхностей

Рекомендации по применению

Средство Suma Extend D3 применяется неразбавленным.

Общая чистка откидных крышек и печей:

1. Удостовериться, чтобы температура поверхности была ниже 70°C;
2. Нанести средство на поверхность с помощью специального триггера;
3. Оставить на загрязненной поверхности на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения;
4. Удалить оставшееся загрязнение с помощью специальной металлической щетки;
5. Ополоснуть поверхность чистой водой и оставить высохнуть на воздухе.

Чистка кухонной вытяжки и фильтров:

1. Очистить поверхность от остатков пищи и закрыть соприкасающиеся с пищей поверхности;
2. Оставить на загрязненной поверхности на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения;
3. Удалить оставшееся загрязнение с помощью специальной металлической щетки, обращая внимание на внутренние отверстия фильтров;
4. Ополоснуть поверхность чистой водой и оставить высохнуть на воздухе;
5. Не следует очищать фильтры с помощью текстильной или войлочной салфетки.

Чистка паровых котлов и печей:

1. Отключить газовое и электропитание;
2. Вынуть и очистить съемные предметы;
3. Нанести средство на поверхность;
4. Оставить на загрязненной поверхности на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения;
5. Очистить поверхность с помощью специальной металлической щетки;
6. Ополоснуть поверхность чистой водой и оставить высохнуть на воздухе.

Физико-химические свойства

Внешний вид	полупрозрачная жидкость желтого цвета
pH	12.5
Относительная плотность	1.10

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности

Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов температуры. При работе использовать защитные перчатки и очки.

Совместимость

В соответствии с рекомендуемыми правилами применения средство Suma Extend D3 совместимо со всеми типичными материалами, используемыми на кухне.

Область применения

Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.



ООО "Дайверси"
125445, Москва, ул. Смольная, 24Д
тел: +7 (495) 970 1797

ООО "Дайверси"
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4 "А", офис 506
тел: +7 (812) 441 3080

www.diverse.com

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 69777 nl 06/18